




#### 安全に関するご注意

- ・ 不安定な場所で使用しないでください。
- ・ 屋内用器具です。屋内や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・ カーテンの近くや天井と接近させて使用しないでください。
- ・ 火災の原因となります。  
必ず電源を切ってランプ交換をしてください。
- ・ 点灯中や消灯直後のランプに触れないでください。  
やけどの原因となります。

|    |         |     |    |     |                                                |
|----|---------|-----|----|-----|------------------------------------------------|
| 7  | ランプ     |     | 1  |     | 適合ランプ<br>Edison Bull SIGNATURE(S)              |
| 6  | ベース     | 木   | 1  |     |                                                |
| 5  | シェード    | ガラス | 1  |     | 定格 白熱電球 100V 40W E26                           |
| 4  | ソケット    | 樹脂  | 1  | E26 | 品番<br>MUFFINS PC850                            |
| 3  | ソケットカバー |     | 1  |     |                                                |
| 2  | 中間スイッチ  | 樹脂  | 1  | 黒   | TIS TOU 株式会社<br>054-208-2239<br>info@tistou.jp |
| 1  | コード     |     | 1  | 2m  |                                                |
| 部番 | 部品名     | 材質  | 数量 | 摘要  |                                                |